




ガラスコーティング オーブ/コンディショナーの施工について

種類	取扱い				
硬化型 ガラスコーティング オーブ	オーブ塗布後 時間経過	10～15分	24時間～48時間	～7日	7日以降
	撥水	水・雨水をかけてはいけない。		徐々に撥水が上がる。	撥水
	接触	触れてはいけない。		洗車は避ける できるだけ触れない。	洗車可

● オーブに加えてコンディショナーを上塗りする場合は下記をご参考にして下さい。



補助・反応促進 メンテナンス コンディ ショナー	CDS塗布後 時間経過	10～15分	24時間～48時間	～7日	7日以降
	施工	塗布しない。(注)		撥水を塗布できる。	
	撥水	水・雨水をかけてはいけない。		撥水塗布直後からオーブの 撥水を補う。	
	接触	触れてはいけない。		洗車は避ける できるだけ触れない。	洗車可

(注)

- ※ コンディショナーを上塗りする場合は、オーブの被膜がある程度安定する24時間～48時間以降にコンディショナーを塗布して下さい。
- ※ オーブ塗布後24～48時間以内においてコンディショナーを上塗るとオーブが不安定な状態であるため、十分な性能がでなくなります。
- ※ コンディショナーはオーブの硬化補助、反応補助として硬化に必要な大切な期間を守りワンランク上のガラスコーティングに進化させます。
- ※ 表面温度を上昇させるために赤外線ヒーターなどを使用することは、オーブの被膜を早く安定化させるのに効果的です。